Brățară ML-D5 cu înregistrare audio și video

Instrucțiuni de utilizare



Contactati furnizorul:

SHX Trading s. r. o.

Hrusická 2616/3

141 00 Praha 4

Email: info@secutek.ro

1. Conținutul pachetului

- Brățară cu cameră
- Manual de utilizare în limba engleză
- Cablu de alimentare / date







2. Descrierea dispozitivului





1. Afișaj
2. Conector de alimentare micro USB
3. Buton cameră / audio
4. Buton cameră / pornire / oprire
5. Microfon
6. Camera

3. Controlul dispozitivului

Mod de pornire:


În modul de pornire, afișajul brățării va arăta după cum urmează:



În acest mod, puteți face videoclipuri, fotografii sau piese audio. Țineți apăsat butonul de alimentare pentru a opri dispozitivul. Dispozitivul trece în modul de oprire

Mod de oprire:

În modul oprit, afișajul brățării va arăta astfel:



Țineți apăsat butonul de alimentare pentru a porni dispozitivul. Dispozitivul trece la modul de pornire.

Înregistrare video:

În modul de pornire, apăsați scurt butonul **„Camere”,** o pictogramă de cerc va apărea în colțul din stânga sus al ecranului - dispozitivul va începe să înregistreze fișiere video cu sunet. Pentru a termina înregistrarea, apăsați din nou butonul **„Camere**”. Înregistrarea se încheie și dispozitivul salvează înregistrarea.

Realizare poză:

În modul de pornire, apăsați scurt butonul „Cameră”, pictograma camerei va clipi în colțul din stânga sus al ecranului - dispozitivul va face și salva fotografia.

Inregistrare audio:


În modul de pornire, țineți apăsat butonul „Camere”, o pictogramă triunghi va apărea în colțul din stânga sus al ecranului - dispozitivul va începe să înregistreze sunet. Pentru a

termina înregistrarea, apăsați scurt butonul „Camere”. Înregistrarea se încheie și dispozitivul salvează înregistrarea.

4. Setați data și ora

Conectați dispozitivul la computer și căutați fișierul TIME.txt în folderul rădăcină (Dacă fișierul nu există, creați-l)

În fișierul TIME.txt, introduceți data și ora curente în format AAAA-LL-ZZ, Î: mm: ss (de exemplu, 01.05.2020, 13: 59: 59)



Salvați fișierul și deconectați dispozitivul de la computer. Data viitoare când porniți, data și ora dispozitivului vor fi actualizate

5. Redare inversa

Conectați conectorul USB al cablului la computer și conectați celălalt capăt la dispozitiv. După câteva secunde, PC-ul indică dispozitivul ca pe un disc amovibil.

Notă: Dacă chiar și după 30 de secunde computerul dvs. nu identifică dispozitivul ca pe un nou disc amovibil, deconectați și reconectați dispozitivul sau printr-un alt port USB.

Odată ce computerul identifică dispozitivul ca un disc amovibil, puteți profita de toate avantajele unui disc extern, adică copierea fișierelor, schimbarea acestora sau lubrifiere.

Notă: Vă recomandăm să copiați fișierele încărcate pe hard disk-ul computerului înainte de a le reda. Dacă redați înregistrările direct pe un disc amovibil, din cauza ratei de biți mari, videoclipurile redate se pot bloca.

Nu ștergeți niciodată folderele de sistem de pe un disc amovibil!



6. Dispoziții finale

Vom fi fericiți dacă sunteți interesați de alte produse din oferta noastră.

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului cu încălcarea acestor reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.