Cameră ascunsă în Stick
1280x720px

Manual de instrucțiuni



www.SPYSHOPS.cz

Contactați furnizorul:

SHX Trading s.r.o.

Praha 4–141 00


141 00 Praha 4

Email: info@secutek.ro

Principalele avantaje ale dispozitivului:

- Ușor de utilizat
- Până la 70 de minute de înregistrare
- Preț de achiziție scăzut

1. Descrierea dispozitivului



K1: on/off button - buton pornire / oprire, înregistrare audio

K2: picture, camera key - buton pentru a face fotografii și a înregistra videoclipuri

K3: motion detection key - buton pentru activarea înregistrării mișcării (funcția nu este activată)

K4: state indikator - LED diodă

K5: scene - obiectivul camerei

K6: MIC - microfon

K7: TF CARD - slot pentru card de memorie

K8: USB port - conector USB

2. Descrierea funcțiilor și utilizarea acestora

1. Pentru a porni dispozitivul, apăsați butonul K1 o dată. LED-urile albastre și roșii se aprind. Dispozitivul vibrează și trece în modul de așteptare. LED-ul roșu este aprins. Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat din nou același buton, dispozitivul vibrează, LED-ul albastru clipește și se stinge;

2. Pentru a începe înregistrarea video, țineți apăsat K2 în modul de așteptare. Dispozitivul vibrează de două ori, LED-ul clipește și se stinge. În acest moment, unitatea începe să înregistreze videoclipuri (rezoluție 1280x720px, 30fps). Pentru a opri înregistrarea video, apăsați din nou același buton, înregistrarea video se va opri și LED-ul roșu se va aprinde din nou. Dispozitivul este în modul de așteptare;

3. Pentru a face o fotografie, apăsați scurt butonul K2 din modul de așteptare. LED-ul albastru clipește, dispozitivul vibrează o dată și LED-ul roșu se aprinde din nou. Apoi, de fiecare dată când apăsați butonul K2, creați o fotografie. Fotografiile create sunt salvate pe cardul SD

4. Pentru a înregistra un singur sunet, apăsați scurt butonul K1 în modul de așteptare.

Dispozitivul vibrează o dată, LED-ul albastru clipește și începe înregistrarea audio.

Pentru a opri înregistrarea, apăsați din nou același buton;

5. Încărcați dispozitivul conectând dispozitivul la portul USB al computerului sau prin cablul furnizat de la un computer sau prin adaptorul de rețea direct de la priză. Pentru a formata corect bateria, lăsați dispozitivul în încărcător timp de cel puțin 3 ore pentru primele trei cicluri de încărcare și apoi lăsați-l să se descarce complet. Atunci e suficient

încărcați dispozitivul timp de 2,5-3 ore, indiferent de faza ciclului în care este amplasat în prezent;

6. Videoclipuri încărcate, fotografii sau. Puteți edita sunetul conectând dispozitivul oprit la un computer. Dispozitivul apare ca un disc amovibil. Vă recomandăm să salvați mai întâi videoclipurile înregistrate pe hard disk și apoi să le redați. Când redați direct de pe aparat, videoclipul se poate bloca. Dacă aveți un slot pentru card de memorie în computer, puteți introduce cardul de pe dispozitiv (prin adaptorul corespunzător) și puteți reda înregistrările direct de pe card;

7.Dacă doriți să utilizați dispozitivul ca cameră web, conectați-l la un computer și apăsați butoanele K2 în același timp. Este posibil ca computerul dvs. să fie nevoit să descarce driverul corespunzător;

8.Pentru a seta ora înregistrărilor dvs., urmați urmatori pași:

9.Opriți dispozitivul cu cardul SD introdus și conectați-l la computer;

10. Odată ce computerul dvs. a identificat dispozitivul ca pe un disc amovibil, creați un fișier text „ora” în directorul rădăcină (cel mai înalt nivel posibil);

    a. Pentru a crea un fișier, faceți clic dreapta pe un spațiu liber și selectați Nou și apoi Text Document din meniu, denumiți noul fișier „ora”;
    b. Deschideți fișierul și introduceți data în următorul format: 201302-12 12:00:00;
    c. Salvați fișierul (de exemplu, făcând clic pe cruce în colțul din dreapta sus și apoi confirmând salvarea);
    d. Deconectați stick - ul de la computer, în ciuda îndepărtării hardware în siguranță;
    e. Deconectați stick - ul de la computer prin eliminarea în siguranță a hardware-ului. Ora curentă va fi afișată data viitoare când înregistrați.
    f. Mai multe despre textul sursă Pentru mai multe informații despre traducere, este necesar textul sursă.

3. Probleme și soluții ale acestora

a Dispozitivul începe să înregistreze videoclipuri, dar înregistrarea se oprește la scurt timp după pornire - bateria este probabil slabă, deci încărcați-o imediat;
b Dispozitivul nu răspunde așa cum este descris în acest manual - reporniți dispozitivul apăsând simultan butoanele K1 și K2.
c Dacă nu veți folosi dispozitivul pentru o lungă perioadă de timp, încărcați mai întâi bateria;
d. Dacă dispozitivul nu înregistrează 3 minute în modul de așteptare nicio acțiune, se va opri automat.



4. Dispoziții finale

Vom fi bucuroși dacă sunteți interesați de alte produse din oferta noastră. Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie. Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă formă de distribuție trebuie să fie cu acordul acestei companii.

Dacă găsiți inexactități în manual, nu ezitați să ne contactați folosind informațiile de mai sus.