4G LTE Camera de vinatoare Secutek SST-801LTE

Manual de instructiune



Contactați furnizorul
SHX Trading s. r. o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4
Email:info@secutek.ro

Manual detaliat

1. Continutul pachetului

- Manual de instructiune
- Camera de vinatoare
- Curea
- Cabel USB
- Instalarea CD

2. Descrierea dispozitivului





1. Firul antenei
2. Foto senzor
3. LED
4. 36 diode infraroșii
5. Zavoare
6. Obiectivul camerei
7. Senzor PIR central
8. Senzori PIR laterali
9. Face inregistrari
10. Afisaj
11. Butonul de navigare
12. Butonul Meniu
13. Redarea înregistrărilor
14. Butonul OK
15. Slot pentru card microSD
16. Conector MicroUSB
17. Slot pentru cartela SIM
18. Comutator mod de operare
19. Alimentare externă
20. Așezați pe suport
21. Slot pentru baterii AA de 8x

3. Pornire rapida

1) Scoateți capacul și introduceți bateriile în dispozitiv sau conectați dispozitivul cu energie externă.

2) Insurubati antena

3) Introduceți cartela SIM și cardul de memorie

4) Glisați comutatorul de alimentare de la OFF la Test (pentru setare) și apoi la ON pentru a porni dispozitivul. (Nu glisați comutatorul de alimentare direct din poziția OFF în poziția ON)


5) TEST (Prima modalitate de a seta meniul). În modul TEST, după apăsarea butonului OK, ecranul se aprinde. Utilizatorul poate efectua următoarele operațiuni:

a) Setările meniului aparatului foto, modul de operare include setările aparatului foto, video și ale sistemului
b) Faceți o fotografie sau un videoclip (apăsați Shot)
c) Vizualizați o imagine sau un videoclip (apăsați REPLAY)

Vă recomandăm să amplasați camera la 1 - 2 metri deasupra solului. După finalizarea tuturor setărilor, mutați comutatorul în poziția ON, dispozitivul va intra în modul de funcționare automată. Indicatorul de mișcare va clipi roșu timp de aproximativ 5 secunde și apoi aparatul va începe să funcționeze. De îndată ce o persoană sau un animal intră în zona senzorului de mișcare, acesta face imediat un videoclip sau o fotografie.

TIP: Pentru a evita posibilele declanșări false cauzate de tulburări de temperatură și mișcare, nu montați dispozitivul la soare sau lângă ramuri joase.

4. Descrierea butoanelor



Menu: apăsați butonul meniu pentru a deschide setările

Replay: apăsați acest buton pentru a porni modul de redare

Camera: apăsați butonul camerei pentru a comuta dispozitivul în modul de înregistrare video manuală

Aparat foto: prin apăsarea butonului camerei, comutați dispozitivul în modul de înregistrare manuală pentru fotografiere

Shot: apăsați butonul de fotografiere pentru a face un videoclip sau o fotografie, în funcție de modul pe care l-ați setat

5. Setări

Puteți accesa setările de captare a fotografiilor apăsând butonul **„Meniu”** din ecranul principal.

Fotopast conține 5 file de setări. Utilizatorul poate regla manual setările pentru fotografii, setările video și setările generale direct în capcana foto folosind butoanele de control. Setările MMS și SMTP trebuie făcute prin intermediul software-ului „MMSCONFIG” de pe CD-ul inclus.

Setările fotografiilor



Camera	Submeniu	Descriere
Rezolutie	16MP, 12MP, 8MP	Dimensiunea rezolutiei foto
Secvenţă	1/3/6/9	Numărul de fotografii realizate
ISO	Auto, 100, 200, 400	Nivelul de expunere al camerei
Intirziiere	1/5/10/30 sec/min	Timp de așteptare de la ultima fotografie
Camera ID	0-0-0	ID-ul camerei

Setările video



Video	Submeniu	Descriere
Rezolutie	1080P, 720P, WVGA, VGA	Dimensiunea rezolutiei foto
Durata video	10s, 30s, 60s, 90s	Durata timpului video
Inregistrare audio	ON, OFF	Pornirea-oprirea sunetului

Setarile generale



Setari	Submeniu	Descriere
Regim	Foto, video, fotografie și video, time lapse	fotografiere, videoclipuri, poze și videoclipuri, obișnuite realizarea de fotografii
Limba	Engleză, franceză, germană și multe altele	Limbile camerei
Interval de timp	5/30/60 min	Faceți o fotografie sau un videoclip la fiecare 30/05/60 min
Regim TV	NTSC, PAL	Mod de redare TV
Detectarea miscarii	Mare/medie/mica	Sensibilitate de detectare a mișcării
Data/ora	2019/01/01 00/00/00	Setări pentru dată și oră
Temporizator	de la - pina la	Setarea orei la care ar trebui să fie activă capcana foto
Parola	Pornit/Oprit	Setarea parolei foto trap
Formatovat	Stocare internă / card SD	Șterge toate înregistrările din depozitare
Setări implicite	Confirmați / Anulați	Restabilește toate setările originale
Versiune	xxxxxxxxx	Afișează versiunea software-ului camerei de vinatoare

Setarile MMS



MMS	Submeniu	Descrierea
MMS ON/OFF	Opriti/Porniti	Porniti/Opriti transmitereaMMS
Dimensiunile imaginii	Mica/Medie/Mare	Dimensiunea imaginii trimise Mic <100kB Normal <150kB Mare <200 kB
Tara	Setati in MMSCONFIG	Denumirea operatului
Număr de telefon MMS	Setați în numărul de telefon MMSCONFIG	Numărul de telefon al destinatarului MMS
E-mail MMS	Setati in MMSCONFIG	E-mailul destinatarului MMS

Setarile SMTP




SMTP	Submeniu	Descriere
SMTP ON/OFF	Activează / Dezactivează	Activează / Dezactivează trimiterea SMTP
FTP ON/OFF	Activează / Dezactivează	Activează / Dezactivează încărcarea FTP
Dimensiunile imaginii	Mica/Normal/Mare	Dimensiunea imaginii trimise Mic <100kB Normal <200kB Mare <dimensiune originală
Tara	Este setat în MMSCONFIG	Denumirea operatului
E-mail SMTP	Este setat în MMSCONFIG	E-mailul destinatarului

6. MMSCONFIG

MMSCONFIG este utilizat pentru a seta capcana foto printr-un program de calculator. Îl puteți găsi pe CD-ul inclus în folderul MMSCONFIG_4G Series.

a) Deschideți programul MMSCONFIG

- Pentru a seta MMS, faceți clic pe fila MMS și selectați MMS ON / OFF la ON. Apoi completați informațiile conform operatorului dvs. (a se vedea tabelul de mai jos)



Obrázek 1 - Vzor pro T-Mobile


- Pentru a seta STMP, faceți clic pe fila SMTP și selectați SMTP ON / OFF la ON. Apoi completați datele necesare. APN poate diferi în funcție de operatorul utilizat - vă recomandăm să aflați de la operator sau să căutați pe Internet.
- Completați furnizorul serverului de e-mail - dacă nu este în listă, este necesar să căutați din nou serverul și portul SMTP.

Seznam.cz

Server: smtp.seznam.cz
Port: 25
Username: completați e-mailul prin care vor fi trimise fotografiile (de ex honzanovak@seznam.cz)
Password: completați parola corespunzătoare pentru e-mailul completat


Gmail.com

Server: smtp.gmail.com
Port: 465
Username: : completați e-mailul prin care vor fi trimise fotografiile (de ex honzanovak@gmail.com)
Password: completați parola corespunzătoare pentru e-mailul completat
Notă. Trebuie să permiteți accesul la cont prin aplicații mai puțin sigure (https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps)



Obrázek 2 - Vzor pro Gmail

- Pentru a seta FTP, faceți clic pe fila FTP și selectați FTP ON / OFF la ON. Apoi completați datele necesare. APN poate diferi în funcție de operatorul utilizat - vă recomandăm să aflați de la operator sau să căutați pe Internet.



Salvați setările cu butonul „Save” - salvați fișierul sub numele „Parameter.dat” și introduceți-l în folderul rădăcină de pe cardul SD al capcanei foto. După activarea capcanei foto, parametrii vor fi setați automat

7. Setări MMS de operator

T-mobile		
Country Set	Other	Země
MMS Setup	ON OFF MMSC APN Proxy Port User name Password	zapnutí vypnutí http://mms mms.t-mobile.cz 010.000.000.010 80 mms mms
GPRS	APN User name Password	internet Nevyplňovat Nevyplňovat

O2

Country Set	Other	země
MMS Setup	ON	zapnutí vypnutí
	OFF	mms.o2active.cz:8002
	MMSC	
	APN	mms
	Proxy	160.218.160.218
	Port	8080
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
GPRS	APN	internet
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

Vodafone

Country Set	Other	Země
MMS Setup	ON	zapnutí vypnutí
	OFF	http://mms/mms
	MMSC	
	APN	010.011.010.111
	Proxy	
	Port	80
	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat
GPRS	APN	internet

	User name	Nevyplňovat
	Password	Nevyplňovat

8. Conexiunea cu PC

Conectați dispozitivul la computer în starea oprită cu ajutorul cablului USB inclus.

Dispozitivul apare ca un disc amovibil.

Odată ce computerul identifică dispozitivul ca un disc amovibil, puteți profita de toate avantajele unui disc extern, adică copierea fișierelor, schimbarea acestora sau lubrifiere.

9. FAQ – întrebări frecvente

„ Nicio înregistrare nu este încărcată pe card "

Asigurați-vă că cardul dvs. are o capacitate între 8-64 GB, un alt produs nu îl acceptă.

„Fotopast nu comunică cu cartela SIM introdusă "

Asigurați-vă că cartela SIM este activă (adică o puteți apela dacă o introduceți în telefon) și că codul PIN este eliminat.


„Nu primesc niciun e-mail "

Asigurați-vă că aveți setările corecte pentru e-mailurile trimise, inclusiv pentru serverul SMTP.

(variază în funcție de serverul de e-mail utilizat)

Notă: *Nu introduceți o cartelă SIM ruptă din carcasă, așa cum se arată mai jos în dispozitiv. Extragerea poate deteriora contactele slotului care citește cartela SIM.*

În cazul deteriorării dispozitivului cu cartela SIM introdusă în acest mod, reclamația nu va fi acceptată.





10.Dispoziții finale

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.
Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului cu încălcarea acestor reglementări.
Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă distribuție trebuie să fie cu acordul acestei companii.
Dacă găsiți inexactități în manual, nu ezitați să ne contactați folosind informațiile de mai sus.