Camera Full HD Zetta Z82

Manual de utilizare



Contactați furnizorul:
SHX Trading s. r. o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4
Email: info@secutek.ro

1. Conținutul pachetului:

- Camera Zetta Z82
- Cablu microUSB

2. Descrierea dispozitivului



1. Obiectivul camerei
2. Senzor de detectare a mișcării
3. Microfon
4. Conector MicroUSB
5. Butonul format card MicroSD
6. Butonul RESET
7. Slot pentru card MicroSD
8. LED dioda
9. Buton Pornit/Oprit

3. Pornire rapidă

a) Introduceți un card de memorie MicroSD (min. 8 GB) în dispozitiv.

b) Țineți apăsat butonul de pornire / oprire pentru al porni. LED-ul se aprinde și camera video începe înregistrarea. În cazul primei porniri sau al utilizării unui card de memorie nou, vă recomandăm să formatați mai întâi cardul ținând apăsat butonul de formatare.

c) Țineți apăsat butonul de pornire / oprire pentru a opri dispozitivul.

4. Semnificația diodelor

Fără sursa de alimentare conectată

LED verde aprins: dispozitivul este pornit
LED-ul verde clipește: dispozitivul înregistrează

LED-urile verzi și roșii clipesc alternativ: Dispozitivul înregistrează - baterie descărcată
LED-ul roșu este aprins: nu este introdusă nicio memorie. card, memorie. Cardul trebuie **formatat**, bateria sau memoria descărcată. cardul este plin.

Cu sursa de alimentare conectată

LED portocaliu aprins: dispozitivul se încarcă
LED verde aprins: Încărcare finalizată
LED-ul verde clipește: dispozitivul este încărcat și înregistrează
LED-urile verzi și portocalii clipesc alternativ: dispozitivul se încarcă și înregistrează
LED-ul roșu este aprins: nu este introdusă niciun card de memorie, cardul are nevoie de formatovani sau cardul memorie este plin.

În timp ce este conectat la un PC

LED-ul portocaliu este aprins: Alimentare
LED verde aprins: Alimentare finalizată

5. Setările dispozitivului

1. Pentru a configura dispozitivul, descărcați și instalați Camera Widget pentru Z82 pe computer. Descarcă aici:
http://zetta.com.hk/index.php/en/supports/downloads sau în anexe a produsului.

2. Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul cablului USB inclus.

3. Lansați aplicația Widget Camera instalată.

4. Dispozitivul se conectează la program și apoi setările camerei pot fi modificate. Pentru a sincroniza noile setări, confirmați întotdeauna apăsând Sincronizare cu DVR.


Descrierea funcțiilor:

Pregătirea unui card de memorie

1. Vă recomandăm să formatați cardul de memorie înainte de utilizare. Cardul trebuie să fie în format FAT32, altfel dispozitivul nu va funcționa corect.


2. Vă recomandăm să formatați cardul prin intermediul programului FAT32Format pentru descărcare aici: http://zetta.com.hk/index.php/supports/knowledge-base/18-article-20100622-11-en sau în anexe a produsului.

Setări pentru dată și oră




1) **Povrdit změnu nastaveni** – Confirmați modificarea setărilor
2) **Použít datum a čas počítače –** Utilizați data și ora computerului
3) **Nastavít vlastní datum a čas –** Setați data și ora personalizate
4) **Aktuálně nastavený datum a čas zařízení -** Setați în prezent data și ora dispozitivului

Setările camerei



1) **Povrdit změnu nastaveni** – Confirmați modificarea setărilor
2) **Nastavení kvality videa(Vysoká,střední, nízká)** – Setări de calitate video (Ridicat, Mediu, Scăzut)
3) **Nastavení obnovaci frekvence** – Setarea de reîmprospătare a frecvenței
4) **Orientace obrazu (Normální/Vzuru nohama)** – Orientare imagine (normal / amprentă)
5) **Zobrazovat datum a čas ve videa (Povolit/ Zakázat)** – Afișați data și ora pe videoclip (Activați/Dezactivați)
6) **Natačení ve smyčce (Povolit/ Zakázat)** – filmare in buclă (Activare / Dezactivare)
7) **Délka jednoho videa(min.)** – Durata unui videoclip (min.)
8) **Sígnalizace LED diod (Zapnout /Vypnout)** – Semnalizare LED (Pornit/Oprit)
9) **Detekce pohybu (Vzsoká,střední, nízká, zakázat)** - Detectarea mișcării (Ridicată, Medie, Scăzută, Dezactivată)

Setarea limbii programului



1) **Potvrdit změny nastavení –** Confirmați modificările setărilor
2) **Nastavení jazyku programu -** Setări pentru limba programului

6. FAQ

„Nu se încarcă nicio înregistrare pe card”

Verificați dacă cardul dvs. are o capacitate între 8 - 256 GB, nu suportă alt produs și că cardul este în format FAT32.

„Am un card compatibil, dar nu este înregistrată nicio înregistrare"
Încercați să formatați cardul.

„Videoclipul are sunet non-standard”
Cu ultimele cinci procente din baterie, videoclipul are un sunet prost, doar încărcați bateria.

„Nu pot conecta dispozitivul la PC”

Așteptați 5 minute, uneori încărcarea driverelor poate dura mai mult. Ca alternativă, încercați să utilizați o altă intrare USB.



7. Dispoziții finale

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.
Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului cu încălcarea acestor reglementări.
Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.
Dacă găsiți vreo inexactitate în manual, vom fi bucuroși dacă ne informați.