Cameră IP rotativă 4G cu înregistrare SC47G

Instrucțiuni de utilizare



Contactați furnizorul:

SHX Trading s. r. o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4
Email: info@secutek.ro

1. Descrierea mărfurilor



1. **Čočka kamery –** Obiectivul camerei
2. **Přisvit –** IR iluminare
3. **Čidlo přisvitu –** Senzor de iluminare
4. **QR kod –** codul QR
5. **LAN konektor –** conector LAN
6. **Napájecí konektor –** conectorul de alimentare

2. Pentru inceput

Introduceți mai întâi cardul microSD și cardul nano SIM cu date mobile

(internet) în aparatul foto.

1. Deșurubați capacul superior al camerei, care este fixat cu două șuruburi

2. În continuare, scoateți cartela de memorie și capacul cartelei SIM.

3. Apoi introduceți cartela de memorie și cartela nano SIM în modul (a se vedea figura).



4. Înșurubați toate capacele la loc și înșurubați antenele la cameră.


5. În cele din urmă, conectați camera la sursa de alimentare. la rețeaua electrică prin intermediul adaptorului furnizat.

3. Control prin intermediul aplicației CAMHI


1. Descărcați aplicația **"CamHi**" de pe magazinul Play Store.

2. Porniți aplicația

3. Când deschideți aplicația, faceți clic pe imaginea pentru a adăuga o cameră foto




4. Apoi faceți clic pe "**Scanare cod QR"**




5. Odată ce apare scanerul, focalizați ecranul pe **codul QR** găsit pe dispozitiv.

6. Scanerul trebuie să focalizeze bine și apoi să citească codul și să completeze automat câmpul UID cu codul camerei.





7. Apoi completați Parola (implicit admin).



8. Confirmați prin apăsarea **"Done"** în colțul din dreapta sus și camera este conectată.


9. Apoi, trebuie doar să faceți clic pe imagine camerei și veți vedea imaginea pe ecran de la cameră care este transmisă prin 4G.






4. Descrierea principalelor funcții ale aplicației


Făcând clic pe imaginea roată, va apărea un meniu în care puteți seta diverse parametrii (detecția mișcării, calitatea imaginii, setări de înregistrare etc.



Setări pentru parolă


Pentru a seta o parolă, faceți clic pe **"Edit Password".** Introduceți apoi parola veche și cea nouă și confirmați apăsând butonul Apply (Aplică).






Setări de alarmă (detectarea mișcării)

Pentru a configura detectarea mișcării, faceți clic pe Alarm Setting (Setare alarmă). Selectați ON (Pornit) pentru Motion Detection (Detecție mișcare) pentru a activa detecția. Sensibilitatea poate fi setată la nivel. Hight - cea mai mare sensibilitate,





Normal - mediu, Low - scăzut.


Setarea acțiunilor de alarmă

În meniul de setări al camerei selectați **"Action with Alarm"** (Acțiune cu alarmă) Aici puteți seta ce trebuie să facă camera atunci când se declanșează alarma. **"Alarm Notifications"** (Notificări de alarmă) este utilizat pentru a trimite notificări prin intermediul aplicației descărcate. **"Alarm SD REC"** este utilizat pentru a începe înregistrarea pe cardul SD.

In cazul unei alarme. "Alarma prin e-mail cu imagini" este utilizată pentru a trimite un e-mail cu o imagine a camerei. **"Save pictures/videos to FTP server"** (Salvează imagini/video pe serverul FTP) este utilizat pentru a salva videoclipuri și imagini pe serverul FTP. "Picture num" este utilizat pentru a specifica numărul de imagini trimise. Pentru a configura un e-mail, folosiți setările din meniul "Email Setting".


Setarea timpului de înregistrare

Pentru a seta timpul de înregistrare, selectați **Time record** din meniu. Apoi puteți seta durata fișierelor de înregistrare sau puteți selecta înregistrarea continuă/detecție a mișcării. Confirmați setările făcând clic pe imaginea Apply.




Setări de timp

Pentru a seta ora, selectați Setare oră din meniu. Puteți apoi să sincronizați ora cu telefonul **(Sync with Phone time**) sau să setați fusul orar **(time tone settings)**. Confirmați setările făcând clic pe pictograma Apply.



Formatare și informații despre cardul SD

Selectați SD Card info din meniu pentru a formata cartela sau pentru a afla cât de plină este memoria. Pentru a formata cartela, faceți clic pe butonul Format SD card.



Conectați camera la Wi-Fi

Camera se poate conecta și la Wi-Fi, trebuie doar să fiți conectat la Wi-Fi-ul pe care camera îl transmite. Wi-Fi este formatat (MIFI_XXXX), iar parola este 1234567890.

Odată conectat, trebuie doar să selectați "Wi-Fi setting" în setările aplicației și apoi faceți clic pe Wi-Fi manager, selectați Wi-Fi-ul dvs.
introduceți parola și camera se va conecta. Odată conectată, camera folosește Wi-Fi pentru a comunica cu aplicația.

Pentru o configurare mai clară, este posibil să vă conectați prin intermediul unui browser, doar tastați 192.168.100.1 în browser și vă veți conecta la setările camerei. Parola de acces este **admin**.
În meniu mergeți la **"Wi-Fi settings"** (Setări Wi-Fi) Aici veți găsi setările Wi-Fi ale camerei, unde puteți schimba numele și parola Wi-Fi.
Pentru a conecta camera la internet, trebuie să selectați **"Internet Wi-Fi"** în meniu. În partea de jos găsim "Wi-Fi Hotspot".
Pentru a adăuga o rețea, faceți clic pe butonul **"Add"** (Adăugare), iar camera ar trebui să găsească o listă de rețele Wi-Fi disponibile. Selectați apoi Wi-Fi-ul dorit și introduceți parola în **"Pass Phrase".** Dacă totul a mers bine, va apărea **"Succes".** Apoi, faceți clic pe Wi-Fi-ul pe care l-am adăugat din nou și faceți clic pe Conectare.


Repornirea și resetarea completă a camerei

Pentru a reporni sau reseta o cameră, faceți clic pe rotița din dreptul camerei pe care doriți să o resetati/restartati în lista camerelor și găsiți **"System Setting"** în meniu. Utilizați **"Reboot camera"** pentru a reporni și "Reset camera" pentru a reseta.

! Resetarea aparatului foto va șterge toate setările și îl va readuce la valorile implicite din fabrică**!**

5. Descrierea vizualizării camerei

Funcțiile de înregistrare pot fi controlate de la distanță cu ajutorul panoului situat în partea de jos a ecranului (a se vedea Fig.).




Pentru a înregistra un videoclip, faceți clic pe imaginea camerei . În acel moment, înregistrarea va începe pe cardul micro SD. Pentru a opri înregistrarea, faceți din nou clic pe imaginea camerei .

Pentru a face o fotografie, faceți clic pe imaginea aparatului foto . Un clic = o fotografie. Imaginile sunt stocate pe un card micro SD.

Pentru a porni sunetul, faceți clic pe imaginea . Acum veți auzi tot ceea ce se întâmplă în jurul camerei. Pentru a opri afișajul, faceți clic pe imaginea . Pentru a regla calitatea, faceți clic pe următoarea imaginea Imaginea poate fi oglindită făcând clic pe imaginea .

Pentru a seta presetarea, faceți clic pe .

Dacă doriți să măriți sau să focalizați imaginea, faceți clic pe imaginea lupă . Veți avea apoi opțiunea de a mări, micșora sau focaliza imaginea.



6. FAQ - întrebări frecvente:

"Nici o înregistrare nu este încărcată pe card"

Asigurați-vă că cardul are o capacitate cuprinsă între 8 și 64 GB; produsul nu acceptă alte capacități.

"Am un card ***compatibil, dar tot nu pot înregistra"***

Încercați să formatați cardul în PC.

"Aplicația este împerecheată cu programul, dar nu pot vedea imaginea"

Verificați dacă cartela SIM are internet (date).

"Nu știu cum să încarc codul QR/nu pot să-l încarc"

Dacă telefonul dvs. nu este echipat cu un cititor QR, puteți descărca unul gratuit din magazinul de aplicații, de exemplu **"QR code reader".**
Alternativ, puteți introduce codul manual.

"Camera face clicuri ciudate când este pornită"

Acest lucru este perfect normal și nu aveți de ce să vă faceți griji.

Notă: Nu introduceți o cartelă SIM care este ruptă din ambalaj, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Dacă îl scoateți, puteți deteriora contactele slotului care citește cartela SIM.

În cazul în care dispozitivul este deteriorat de o cartelă SIM introdusă în acest mod, reclamația nu va fi acceptată.











8. Dispoziții finale

Ne vom bucura dacă veți fi atenți și la celelalte produse din categoria **Camere de supraveghere.**

Funcționarea dispozitivului poate varia ușor de la o serie la alta.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu legislația în vigoare.
Furnizorul nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea dispozitivului care contravine acestor reglementări.

Acest manual este proprietatea SHX Trading s.r.o.
Orice copiere sau altă reproducere este supusă aprobării acestei societăți.