
Localizator GPS pentru masina companiei Secutek SG LK720

Manual de utilizare




Contactați furnizorul

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,Praha 4

Email:info@secutek.ro


1. Descrierea produsului



1. Conector pentru conectarea la vehicul
2. Conector de alimentare localizator
3. Slot pentru cartela SIM
4. Capacul localizatorului

2. Controlul dispozitivului

- Mai întâi, conectați conectorul de alimentare al localizatorului la mașină conform schemei
- Utilizați accesoriile furnizate împreună cu dispozitivul pentru a vă conecta la mașină
- Apoi, scoateți capacul localizatorului și introduceți cu atenție cartela SIM - localizatorul se va porni automat. Apoi puneți la loc capacul.
- Introduceți conectorul de alimentare în conectorul conectat la mașină.



ATENȚIE: Când introduceți cartela SIM, asigurați-vă că este ancorată corect. Dacă ancora este incorectă, cardul se poate bloca în dispozitiv, ceea ce poate deteriora contactele. Această daună nu va fi recunoscută în reclamație.

2.1 Pornirea:

Dispozitivul se pornește automat la introducerea cartelei SIM - diodele de semnalizare se aprind. Apoi poziționați dispozitivul astfel încât să aibă o vedere spre cer. Dispozitivul se conectează astfel mai bine la sateliții GPS. În următoarele 30-60 de secunde, dispozitivul trebuie să se conecteze atât la rețeaua GSM, cât și la sateliții GPS

2.2 Oprire:

Pentru a opri dispozitivul, scoateți cartela SIM de pe dispozitiv. Apoi LED-urile se sting și dispozitivul este oprit.

2.3 Semnificația LED-urilor:

Diodă verde

Clipeste– Conectat la GPRS și GSM

Pornit - nu este conectat la GSM

Dezactivat – Dispozitivul este oprit / în modul de repaus

Diodă albastră

Clipeste – Conectat la GPS

Pornit - nu este conectat la GPS

Dezactivat - Dispozitivul este oprit / în modul de repaus

3. Autorizarea numărului de telefon

3.1 Autorizare

- Pentru a seta numărul autorizat, trimiteți un SMS către dispozitiv de pe telefonul relevant în formularul adm123456, numărul de telefon (123456 este parola implicită).
  De exemplu. adm123456, +40 111222333,

- Dacă setările sunt corecte, veți primi un SMS sub forma „ADM! A1: +40 111222333.

3.2 Ștergerea unui număr autorizat

- Pentru a șterge primul număr autorizat, trimiteți un SMS de pe telefonul relevant sub forma adm123456.

4. Obținerea locației dispozitivului

4.1 Obțineți o locație apelând localizatorul

- Dacă ați setat un număr de control, trebuie doar să formați numărul cartelei SIM introduse în localizator.
  - În câteva zeci de secunde, veți primi locația sub forma unei adrese URL (link Internet).
    Doar faceți clic pe link (dacă aveți acces activ la internet pe telefonul dvs. smartphone) și în câteva secunde veți vedea o hartă cu locația.

4.2 Obținerea unei locații prin SMS

- Locația poate fi găsită și prin trimiterea unui SMS, în timp ce adresa URL cu locația va primi doar numere autorizate (dacă acestea sunt setate, dacă nu, locația va primi un număr care SMS trimite).

- Pentru a obține locația, trimiteți un SMS în formularul G123456 # (123456 este parola implicită)



5. Moduri de lucru

5.1 Sleep time mode (set implicit)

Localizatorul doarme automat după 5 minute și poate fi trezit numai dacă sunați sau trimiteți un SMS pentru a trimite locația. Pentru a activa acest mod, trimiteți un SMS în formularul sleep123456 time (123456 este parola implicită).

Pentru a dezactiva, trimiteți un SMS în forma nosleep123456 time.

5.2. Shock sleep mode

Localizatorul doarme automat după 5 minute. Dispozitivul poate fi trezit doar prin mișcare. Pentru a activa acest mod, trimiteți un SMS sub formă de Shock sleep123456 (123456 este parola implicită).

Pentru a dezactiva, trimiteți un SMS în format **nosleep123456 shock**.

6. Alte funcții

6.1. Shock alarm

- Localizatorul vă va trimite un SMS dacă se deplasează. Activați acest mod prin trimiterea unui SMS în formular **shock123456** (123456 este parola implicită).
- Pentru a dezactiva, trimiteți un SMS în format **noshock123456**.

6.2. Avertisment trecerea limitei de viteză

- Dispozitivul poate fi setat pentru a avertiza asupra vitezei.
- Pentru a seta, trimiteți un SMS în formularul speed123456 80 (123456 este parola implicită, 80 este viteza - viteza poate fi setată în intervalul 50-120km / h)
- Pentru a dezactiva această funcție, trimiteți un SMS în formatul **nospeed123456** .

6.3. Setarea orei locale

- Pentru a seta ora locală, trimiteți un SMS în format timezone 23456 2 (123456 este parola implicită, 2 este fusul orar)

6.4. Setarea limbii

- Pentru a seta limba, trimiteți un SMS în următorul format:
- LAG1 - limba engleză
- LAG2 - ora locală în limba chineză trimite SMS în format **timezone123456 2**
- (123456 este parola implicită, 2 este fusul orar)

6.5. Comutarea modurilor între „track”

ș*i*„monitor”

Modul „track” este setat implicit.

- Prin trimiterea monitorului SMS123456 (123456 este parola implicită) veți comuta dispozitivul în modul „ascultare”. Dispozitivul răspunde „monitor ok!” și trece la modul corespunzător.
- Acum, dacă sunați, veți auzi ce se întâmplă în jurul localizatorului.
- Comutați înapoi pentru a trimite SMS tracker123456 (123456 este parola implicită). Dispozitivul răspunde „tracker ok!”

6.6. Schimbarea parolei

- Dacă doriți să modificați parola, trimiteți un SMS în format pwd123456,111222 (123456 este parola implicită, 111222 este noua parolă)
- La schimbarea cartelei SIM în dispozitiv, parola rămâne așa cum a fost setată înainte de modificare
- Parola trebuie să aibă șase cifre
  - Amintiți-vă parola sau Notă. Dacă uitați este singura soluție
  - modificați setările din fabrică

6.7. Reporniți localizatorul

- Dacă doriți să reporniți dispozitivul, trimiteți un SMS în formular **RST**.

6.8. Setări din fabrică

- Pentru setările din fabrică, trimiteți un SMS sub format **factory.**

6.9. Ascultarea de la distanță

Pentru a activa monitorizarea de la distanță, trimiteți un SMS în formularul monitor123456. Apoi, trebuie doar să apelați cartela SIM a localizatorului și veți auzi ce se întâmplă în jurul localizatorului.

Informatie. De îndată ce dispozitivul este deconectat sau oprit de la sursa de alimentare, se trimite o notificare și se apelează la numărul administratorului.



Dispoziții finale

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă distribuție trebuie să fie făcută cu acordul acestei companii.

Dacă găsiți inexactități în manual, nu ezitați să ne contactați la email:info@secutek.ro