Camera ascunsa in nastureá Secutron 4G

Manual de instructiune



Contactati furnizorul:

SHX Trading s. r. o.


Hrusická 2616/3

141 00 Praha 4

Email: **info@secutek.ro**

1.Descrierea dispozitivul

1.1 Modulul camerei



1 – Camera

2 – Conector pentru conectarea unui router printr-un cablu LAN

3 – Antena

4 – Buton Power pentru a porni modulul camerei

5 – Diodă de semnalizare

1.2 4G router



1 – Conektor LAN

2 – Conector pentru alimentare

3 – Manetă pentru pornirea routerului 4G

4 – Slot pentru SIM

2. Pornire rapidă

Inceput

- Înainte de pornire, dispozitivul (routerul 4G + modulul camerei) trebuie să fie complet încărcat folosind accesoriile de alimentare furnizate. Timpul de încărcare recomandat este de aproximativ 2-3 ore. La prima utilizare, dispozitivul trebuie încărcat timp de aproximativ 5 ore

- Dispozitivul trebuie să fie complet încărcat atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp. În caz contrar, bateria se poate deteriora.

- Introduceți o cartelă SIM cu un cod PIN dezactivat și internet activ (date) în slotul routerului 4G. Se recomandă viteze mai mari de date pentru o funcționare lină.

- Conectați routerul 4G la modulul camerei foto utilizând un cablu LAN. Apoi porniți routerul 4G mișcând maneta ON / OFF și modulul camerei foto apăsând butonul de pornire. LED-ul de semnal se aprinde și dispozitivul este gata.

- Dacă ați setat APN-ul corect, urmați instrucțiunile aplicației sau ale programului PC
- Aniscen. După conectarea la dispozitiv, transferul de date este semnalat de o diodă intermitentă.

- Imaginea poate fi clarificată prin rotirea capătului camerei cu butoane

Setări APN

- Dispozitivul este presetat pentru a utiliza cartele SIM O2. Dacă veți utiliza cartela SIM a altui operator, va trebui să schimbați APN, după cum urmează:

- Porniți dispozitivul și conectați-vă la WiFi: „SCN-4GRTXXXXXX“. Heslo je „0123456789“.

- Apoi introduceți într-un browser web URL **192.168.100.1**

- Completați numele de conectare „admin” și parola și „admin” • Setați APN în secțiunea

  3G / 4G

3. FAQ – întrebări frecvente

Pentru a rezolva orice problemă, vă rugăm să vizitați pagina de pe blogul nostru, care prezintă cele mai frecvente probleme și soluțiile lor:

http://blog.spyobchod.cz/4g-knoflikova-kamera-faq/

4. Dispoziții finale

Vom fi fericiți dacă veți fi atenți la celelalte produse ale noastre din categoria Comunicare ascunsă.
Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului cu încălcarea acestor reglementări.

Dacă găsiți inexactități în manual, vom fi fericiți dacă ne informați prin e-mailul nostru info@secutek.ro

Acest manual este proprietatea SHX Trading s.r.o. Toate copiile sau alte reproduceri sunt supuse aprobării acestei companii.