UHF statie radio emisie receptie Baofeng DM-1702

Manual de instructiuni



Contactati furnizorul

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4


Email:info@secutek.ro

Manual detaliat

1. Continutul pachetului

- Statie radio
- Bateria
- Incarcator
- Adaptor de incarcare
- Antena
- Casti
- Suport
- Instructiuni in limba engleza

2. Descrierea dispozitivului



1. Butonul SK1
2. Butonul PPT
3. Butonul SK2
4. Pornit / oprit statie radio, controler volum
5. Microfon
6. Butonul Menu
7. Antena
8. Laterna
9. Buton de apel de urgenta
10. Vorbitor
11. Ecran
12. Butonul inapoi
13. conector casti/microfon, conector microUSB (pentru programarea dispozitivului prin PC)
14. Batarie

3. Operatiuni de baza

- **Montati antena**

Opriti radio si introduceti anténa in orificiul de montare si rotiti-o in sensul acelor de ceasornic. Cind scoateti antena, scoatetio rotind-o in sens invers acelor de ceasornic.

- **Montati suportul centuri**

Scoateti cele 2 suruburi de la bterie. Aliniati cele doua gauri ale suruburilor din clema curelei cu gaurile suruburilor din partea superioara a bateriei, apoi stringeti suruburile.

- **Conectati casti / microfon**

Deschideti capacul conectorului din partea dreapta a transmitatorului. Conectati castile furnizate la mufele pentru casti/ microfon.

- **Introducerea bateriei**

Aliniati bateria cu suportul din patea de spate a tranasmitatorului. Impingeti bateria direct in transmitator si ridicati bateria in sus, pina cind se fixeaza in pozitie.
Daca doriti sa scoateti bateria ,apasati si tineti zavorul bateriei in pozitia deblocata, apoi glisati bateria in jos si afara din suportul bateriei.

- **Pornit / oprit dispozitivul** Doriti sa porniti dispozitivul, rotiti butonul Pornit/Oprit in directia acelor casornicului, pina cind nu auziti un clic si un scurt bip. Doriti dispozitivul sa-l opriti ,rotiti butonul in sens invers al acelor ceasornicului,pina cind nu auziti clic.

Setarile vocii

- Rotiți butonul de control al volumului în sensul acelor de ceasornic pentru a mări volumul recepției vocale și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic pentru a reduce volumul recepției vocale. Când reglați

volumul, lungimea corespunzătoare a barei de volum apare pe afișajul produsului.

Denumirea imaginii	imagine	Descriere stari produsului
Puterea semnalului		Cu cit mai multe bare de semnal, cu atit semnalul este mai puternic
Puterea canalului	H	Canalul curent transmite la putere mare
	L	Canalul actual transmite la putere redusa
CTCSS	CT	Ctcss actual este ctcss analog.
	DCS	Ctcss actual este ctcss digital.
Vorbitor		Difuzorul este activat
		In prezent deconectat
Scanarea imagiini		Scanarea este aktiva si in modul normal
Canal fara prioritate 1		Scanarea ramine pe canalul fara prioritate
Canal de preferinta		Scanarea ramine pe canalul prioritar 1
Canal de preferinta2		Scanarea ramine pe canalul prioritar 2
bateria		Cu cit mai multe bare/cu atit mai multa baterie
Imagine VOX		Režim VOX je zapnut Regimul VOX este pornit
Aktuální režim		In prezent ,indica modul digital principal,apasati SK2 pentru a comuta canalul principal in sus si in jos.
		Doar indica modul principal analogic,apasati SK2 pentru a comuta canalul principal in sus si in jos.

Acest peoduct are indicatori LED, astfel sa puteti intelege cu usurinta starea de functionare.

Stav indikátoru	Stav produktu
Rosu este aprins	Difuzat
Verdele este aprins	Sursa de venit
Portocaliu intermitent	Scanare

[PTT] Butonul de transfer	Comutarea intre transmisie si receptie: in timpul transmisiei apasati acest buton si vorbiti la micrafon, eliberati butonul de primire.
Butonul lateral SK1	Cu apasare scurta opreste/porneste laterna.
Buton lateral SK2	Apasati scurt acest buton pentru a comuta rapid intre canalele principale si secundare.
	Tineti apasati acest buton pentru a porni difuzorul.
Butonul de sus (trebuie programat prin PC si software)	Apasati scurt acest buton pentru a iesi din modul de alarma de urgenta.
	Tineti apasat acest buton pentru activa modul nou de alarma de urgenta pentru apel rapid. Implicit: [0 ~ 9]
Butoane numerice 0-9	[0 ~ 9] cuvinte de cod in functie DTMF
	Daca functia de comanda rapida este setata,puteti tine apasat pentru a trece la contactul corespunzator.

Butonul [MENIUL]	Apasati pentru a activa modul meniu, accesati meniul si apasati pentru a selecta elemente de meniu.
[Λ] butonul	Modulul canal,schimba canalul inapoi.
[V] butonul	Modul canal, schimba canalul inainte.
Butonul [Sfirsit] / Sters]	In modul de asteptare,apasati scurt pentru a comuta intre singleu-rile din doua segmente sau mod dual stand-by.
	Stergeti informatiile introduse in starea de intrare.
	Tineti apasat acest buton pentru a comuta modul canalzlui sau modul frecventei.
[*] butonul	Tineti apasat aceasta tasta pentru a bloca/porni tastatura.
[#] butonul	Comutati metoda de introducere in interfata metodei de introducere. Cod.

1. Cind radiol este in starea de asteptare, apasati butonul.【SK2】pentru a comutacanalul pricipal si cel secundar.

D indica canal principal si este un canal, al doilea canal este canal secundar.

A indica canalul principal si indica faptul ca canalul este analog, al doilea canal este secundar.

2. Apasati【BACK】pentru a comuta la modul de asteptare dual-band sau la modul dual stanbay dual-band.

Apare 🔇 indicind faptul ca produsul functioneaza in modu“dual band simple standbay“ si ca subcanalul nu primeste semnal in acest moment.

Apalarea unui canal analogic (Analogic)

Pe canalul analogic tineti apasata tasta [PTT] si vorbiti la microfon pentru transmisie. Eliberati tasta[PTT] a primi.

DTMF volání (Digital)

Sub canalul analogic,apasati tasta【#】 pentru a comuta la modul de apelare manuala,introduceti numarul dorit si apasati scurt tasta【 PTT 】 pentru a porni un apel DTMF.

Scanare

Apasati [MENU] pentru a deschide meniul“Scanare-> Radio settings“.
Apasati [MENU] pentru a confirma selectia.
Functia de scanare a benzilor respective este activata.Atit benzile FM, cit si codurile STCSS/DCS pot fi scanate.

4. Setarile statiei radio emise

Meniul de setari contine urmatoarele elemente:

- **Radio settings**
- **Info radio**
- **Program Radio**

Radio settings

- **Metoda de setare:** Apasati meniul [MENU] pentru a deschide meniul „Settings -> Radio settings“ si utilizati butoanele de sus/jos pentru a selecta elementelede setare corespunzatoare.Apasati [MENU] pentru a confirma selectia.

Tones/Alerts

Contine urmatoarele optiuni:

- **Silence** – porneste/opreste modul silentios al statiei radio.
- **Keypad Tone** – porneste/opreste tonurile tastelor.
- **Low power tone** – porneste/opreste semnalul sonor al bateriei slabe.
- **Msg tone** (numai transmisiune digitala)
- **Single call** tone (numai transmisie digitala)
- **Group call tone** (numai transmisie digitala)
- **Notificare canal**

TX Power – Aceasta functie permite comutarea rapida a puterii mari/mici.Cind distanta de comunicare indeplineste cerintele dvs.,se poate selecta un consum redus de energie pentru economisi energie. Daca puterea redusa nu permite comunicarea cu alte aparate de radio datorita distantei mari,atunci alegeti o putere mare.

- **High Power** – putere mare
- **Low power** – putere redusa

    - **Backlight** – Daca este necesar,puteti seta timpul de iluminare din spate al afisajului statiei radio.

    - **Always** – Lumina de fundal este intotdeauna aprinsa.
    - **Timer** – Afisajul se opreste dupa ora setata.
- **BLT Time delay** – Utilizit butoanela de sus/jos pentru a seta timpul de iluminare a ecranului. Dupa data aceasta afisajul se stinge (min. 5s, max. 15s).

Squelch – Puteti filtra apelurile inutilizate cu putere redusa a semnalului sau zgomot de fond.

- **Normal**
- **Tight**

Intro Screen – Seteaza textul/ imagine la pornirea dispozitivului.

- **Char string** – text
- **Picture** – imagine

Keypad lock – Setati blocarea tastelor

- **Keypad Lock Switch**
    - **Manual** – Activeaza blocarea manuala a tastaturii (tastatura poate fi blocata cu o tastatura lunga ***, apasare scurta pentru a debloca din nou**)
    - **Auto** – Klávesnice se automaticky zamkne po nastavené době
- **Keypad delay time** – Nastavení doby automatického zamykání kláves (max. 15s)

Language – Setarea limbii dispozitivului

- **Chinese** – Limba chineza
- **English** – Limba engleza

Led Indicator (On,Off) – Pornește / oprește diodele de semnalizare ale dispozitivului

VOX

- **VOX SW** – Această caracteristică vă permite să activați / dezactivați activarea apelurilor vocale fără a apăsa butonul de apel pe canalele

programate. Indiferent de momentul în care microfonul de pe accesoriul VOX detectează vocea, radioul va transmite automat un semnal.

- **Gain Level - 1-9** - Cu cât este mai mare nivelul de câștig, cu atât este mai ridicat nivelul de voce și sensibilitatea este mai mică. Cu cât vocea este mai puternică, cu atât este mai mare nivelul de control al vocii.

Clock – Setări pentru dată și oră

- **Time** – setare oră - setați utilizând tastele tastaturii și confirmați cu tasta [MENU]
- **Date** – setați data - utilizați tastele tastaturii și confirmați cu tasta [MENU]

Record – Funcția dictafon - În cazul comunicării digitale, această funcție de înregistrare înregistrează întregul proces de comunicare și stochează comunicația pe dispozitiv. Această unitate poate înregistra până la cinci ore.

Setting –

- **On,off** – Activează / dezactivează funcția de înregistrare a apelurilor în cazul comunicării digitale
- **Record Sel** – Selectați tipul de apel pentru a înregistra. Rx - recepție, Tx - apel de ieșire, Rx / Tx - recepție și apel de ieșire.
- **List** – lista tuturor înregistrărilor. Apăsați [MENU] pentru a afișa meniul. PLAY - redați înregistrarea selectată, Ștergeți - ștergeți înregistrarea selectată, Detalii - afișați informații despre înregistrarea creată.
- **Delete all** – ștergeți toate înregistrările create

Info radio

Metoda de setare: Apăsați butonul [MENU] pentru a deschide meniul „Setări -> Informații radio” și utilizați butoanele sus / jos pentru a selecta elementele de setare corespunzătoare. Apăsați [MENU] pentru a confirma selecția.

Radio – Afișează numele dispozitivului și informațiile despre ID

VerSions – Afișează informații despre versiunea curentă de firmware a dispozitivului

Program Radio

Metoda de setare: Apăsați butonul [MENU] pentru a deschide meniul „Setări -> Program Radio” și utilizați butoanele sus / jos pentru a selecta elementele de setare corespunzătoare. Apăsați [MENU] pentru a confirma selecția.

Rx Frequency – setarea frecvenței de recepție.
Tx Frequency – setarea frecvenței pentru transmisie.
Time Out Timer – Setarea funcției de expirare împiedică utilizatorul să ocupe canalul pentru o anumită perioadă de timp. Dacă timpul de transmisie continuă depășește timpul stabilit de distribuitor, radioul încetează să mai emită și emite un sunet de avertizare.
CTC/DCS – În cazul în care trebuie să comunicați numai cu un grup de posturi de radio selectate, atunci este posibil să programați aceste posturi sub un anumit cod CTCSS sau DCS
Tx Contact – D - contact
Color Code – **0-15 -** Codul de culoare indică sistemul. Același cod de culoare este necesar pentru terminalele care comunică între ele. Frecvența este un număr întreg în intervalul 0 - 15. Codul de culoare poate fi setat numai în modelul digital.
Radio ID – Setări ID dispozitiv



5. Dispozitii finale

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.

Dacă găsiți inexactități în manual, vom fi fericiți dacă ne informați.prin datele de mai sus.