Vizor de usa cu WiFi Secutek SKI-DF2MP17

Instructiuni de utilizare



Contactati furnizorul

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 3, Praha 4–141 00

Email: info@secutek.ro

1. Continutul pachetului

- Vizor
- Cablu de alimentare

2. Descrierea produsului



1 – Cablu de alimentare

2 – Vizor cu camera

3 – Antena WiFi

4 – Slot pentru card Micro SD

5 – Conector de alimentare micro USB (5V)

6 - Resetați

3. Start - Porniți dispozitivul


1. Introduceți un card microSD.
2. Conectați sursa de alimentare la cameră (5V).
3. Camera pornește automat.
4. Împerecheați camera cu aplicația „V380 Pro”.


4. Conectati-va la aplicatie

1. Descarcati aplicatia „**V380 Pro**“, din magazin play a telefonului dvs. (android) sau App Store (iphone).
2. Instalati aplicatia **„V380 Pro“.**
3. Conectati-va la reteaua WiFi a camerei **MV****WiFi**.



4. Deschideți aplicația „V380 Pro” și înregistrați-vă.







- Faceți clic pe registru
- Selectați o regiune **(Europa)**
- Introduceți adresa de e-mail și faceți clic pe „**Verify code**“
- Apoi completați codul care a venit la adresa dvs. de e-mail și faceți clic pe „**next**“

-


5. Dacă aveți aplicația deschisă și sunteți conectat la o cameră WiFi, glisați de sus în jos pe ecranul principal (a se vedea fig.).




6. Camera se va încărca acum automat.




7. Prima dată când faceți clic pe ecranul de vizualizare live, aplicația vă solicită să modificați parola.





- Faceți clic pe „**set password**“
- Introduceți și confirmați o nouă parolă
- Faceți clic pe „**Confirm**“

8. După ce ați setat cu succes o parolă, puteți viziona live, puteți face fotografii sau videoclipuri. De asemenea, puteți configura dispozitivul. (setări conexiune wifi, dată și oră, setări alarmă etc.).



1 – Previzualizare live de la cameră.


2- Ștergerea camerei

3 – Setări cameră

4 - Alarm – notificare de detectare a mișcării

5 – Lista alarmelor

5. Previzualizare live



1 - Setare rezoluție (SD / HD)

2 – Faceți o fotografie (salvată în memoria telefonului)

3 – Realizați un videoclip (salvat în memoria telefonului)

4 – Redarea înregistrărilor (stocate pe cardul SD mico)

5 – Rotiți imaginea


6 – Încheie înregistrarea video

7 – Dezactivați / dezactivați sunetul

8 – Vizualizare live

6. Setări detaliate ale camerei

Pentru a seta parametrii individuali ai camerei, faceți clic pe pictograma „Settings“



1 – Setări de bază (numele camerei, parola, data și ora)


2- Configurarea unei conexiuni la o rețea WiFi locală


3 – Setări video

4 – Setări alarmă

Configurarea unei conexiuni la o rețea WiFi locală

Faceți clic pe „comutați la modul stație WiFi”. Apoi selectați rețeaua WiFi locală și completați parola acesteia. Camera este acum conectată și puteți viziona camera de la distanță.


Network
MV11406913
Password
Confirm
Change to WiFi station mode


Video record
Remaining capacity
6,96G
Total capacity7,42G
Continuous Recording
Event Recording
Record audio
Video quality
HD
SD
Format SD card
1
2
3
4
5

1 – Înregistrare continuă


2 – Înregistrare alarma

3 – Înregistrare audio

4 – Setare rezoluție

5 – Formatarea cardului micro SD

Setarea alarmei



1 – Activare / dezactivare

2 – Cronometrul alarmei


3 – Setarea zonei de alarmă

4 – Activați alarma sonoră

7. Redați înregistrări

1. Faceți clic pe ecranul de vizualizare live.

2. Selectați Reluare.
3. Acum puteți reda înregistrarea din listă. Doar selectați înregistrarea pe care doriți să o redați pe cronologie.





8. Dispoziții finale

Vom fi foarte bucurosi dacă sunteți interesați de alte produse din oferta noastră.
Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.
Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile.
Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări. Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o.
Toate copiile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.
Dacă găsiți inexactități în manual, vom fi bucurosi dacă ne informați la adresa mentionata mai sus.