Vizor digital de uşă SF-550

Manual de utilizare



Contactați furnizorul

SHX Trading s.r.o

Hrusická 2616/3

141 00 Praha 4

Email: info@secutek.ro

Manual detaliat

1. Continutul pachetului

- Sonerie si vizor de usa
- Cablu USB
- Șuruburi de instalare
- Manual de instructiune in AJ


2. Descrierea produsului



1) LCD displej **–** Afisaj LCD
2) Restart **–** Restartare
3) USB port **–** Port USB
4) Kamera **–** Camera
5) Zvonek **–** Sonerie
6) Galerie **–** Galerie
7) Detekce pohybu – PIR - Detecție mișcare - PIR

3. Instalarea dispozitivului

Pasul 1 - În funcție de grosimea ușii, selectați un șurub adecvat și înșurubați-l în orificiul din spate,
Pasul 2-3 - Introduceți gura de ușă în ușă și atașați suportul metalic de cealaltă parte.
Pasul 4 - Treceți cablul FPC prin suportul metalic. Strângeți șurubul.
Pasul 5-6 - Conectați FPC-ul de la unitatea exterioară la conectorul unității interioare în direcția corectă. Glisați afișajul pe suportul metalic





1) Krok – Etapa
2) FPC kabel – cabel FPC
3) Šroub – şurub
4) Venkovní strana dveři - Ușă exterioară
5) Vnitřní strava dveří - Ușa internă
6) Konektor – Conector
7) Baterie - Baterie

4. Controlul dispozitivului

a) **Pornire / oprire:** când este apăsat butonul „sonerie” sau **„ON/OFF“,** afișajul intern pornește și soneria sună,
b) b) **Faceți o fotografie / video:** Dacă sună soneria, apăsați butonul **„ON/OFF“,**, dispozitivul va face un fișier foto sau video. Puteți modifica formularul de înregistrare din meniul principal
c) **Vizualizarea unei fotografii:** apăsați lung butonul galerie.
d) **Afișare automată oprită:** În meniu, selectați opțiunea **„Screen Off Time”** și butonul **„Transport”** și selectați una dintre opțiunile 15s / 25s / 35S / off. Confirmați selecția cu butonul „**On/Off**“,

e) **Detecție mișcare:** selectați **„Motion Detection“** din meniu și selectați Activat. Dacă mișcarea este detectată în intervalul 1-3m de la senzorul de mișcare, dispozitivul va face automat o fotografie sau un videoclip,
f) **Sonerie**: În meniu puteți alege din până la 12 tonuri de apel - Tip de sunet, în același timp puteți seta intensitatea sunetului (**Ringing volume**) sau puteți dezactiva complet sunetul (**Ring On/Off**),
g) **Data și ora:** Selectați **„Date Time“** în meniul principal și setați data și ora curente.
h) Selectați o secțiune pentru a schimba limba **Language.**





5. Specificații

Greutatea vizorului	63g
Greutatea afișajului fără baterii	157g
Dimensiunile afișajului	14,6 x 9,7 x 2 cm
Dimensiunile afisajului	6,15 x 6,15 1,35 cm
Unghi de vedere	120°
Distincţie	720P
Distanta de detectare a miscarii	1 - 3M
Capacitatea maxima a cardului SD	32GB



6. Dispozitii finale

O sa fim foarte bucurosi ,daca o sa fiti interesați de alte produse din oferta noastră.

Controlul unității poate diferi ușor în funcție de serie.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.

Daca gasiti unele inexactitati, nu ezitati sa-ne contactati la email: info@secutek.ro