Localizator GPS la zgarda pentru animale de companie Secutek SWX-D79

Manual de instructiune



Contactati furnizorul

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Email:info@secutek.ro

Descrierea manual

1. Continutul comandei

- Manual de utilizare
- Cabel USB
- Localizator GPS
- Zgarda
- Accesorii pentru pornirea localizatorului

2. Descrierea dispozitivului



1. Dioda Led
2. Buton de alimentare
3. Conector de incarcare
4. Slot pentru cartela SIM

Ghid rapid

1. Conexiune dispozitiv

a) Introduceti Cartela SIM in dispozitiv. Va recomandam sa utilizati o cartela SIM personalizata ,in retea 2G –GSM.

Sfat: Scoateti PIN de pe cartela SIM inainte de introduce in dispozitiv.
Atentie: Cind introduceti cartela SIM, asigurati-va ca este ancorata corect. Daca fixarea este incorecta, cartela se poate bloca in dispozitiv,ceeea ce poate deteriora contactele. Aceasta dauna nu va fi recunoscuta in reclamatie.

b) Porniți dispozitivul - țineți apăsat butonul ON / OFF pentru o lungă perioadă de timp, veți auzi un semnal sonor
c) Descărcați aplicația **„SeTracker2”** pe telefonul dvs. mobil utilizând App Store sau Google Play gratuit. Eventual. scanează codul QR atașat.


2. Diode LED

Încărcare: LED-ul se aprinde continuu în timpul încărcării. Dacă dispozitivul este complet încărcat, LED-ul se stinge.
Pornire: LED-ul se aprinde timp de 3 secunde
Eroare server: Dacă apare o eroare la conectarea la server, LED-ul va clipi lent


3. Conectati-va la aplicatie

a) Descărcați gratuit aplicația „SeTracker2” pe telefonul mobil utilizând App Store sau Google Play. Eventual. Scanează codul QR atașat

b) Deschideți aplicația descărcată și înregistrați-vă. Veți găsi ID-ul de înregistrare / codul QR în partea de jos a dispozitivului.




c) Conectați-vă la contul nou creat. Acum puteți face toate setările și puteți urmări locația GPS a dispozitivului.




4. Ghidul cu functii


a) **Comutarea între localizatori:** dacă deții mai multe localizatoare și le aveți împerecheate într-un singur cont, puteți comuta între ele apăsând butonul cu numele localizatorilor selectați în prezent.




b) **Adăugați un nou localizator:** pentru a adăuga un nou ceas la contul creat, apăsați butonul **„+”** din colțul din dreapta sus al aplicației




c) **Contacte:** deschideți contactele din aplicația mobilă și introduceți numerele de telefon mobil care vor fi stocate în localizator




d) **Apel:** deschideți funcția de apel în aplicația mobilă și introduceți numărul de telefon al localizatorului, după confirmare, numărul de telefon va fi format




e) **Aflati locatia:**




Faceți clic pe pictograma PIN pentru a găsi locația dvs. curentă. Va fi trimisă o cerere de obținere a unei locații, urmată de un cod cu locația curentă pe hartă.




Pentru a afla locația dvs. curentă (telefonul mobil), faceți clic pe pictograma telefonului. Va fi trimisă o cerere de obținere a unei locații, urmată de un cod cu locația curentă pe hartă.




în aplicația mobilă puteți seta așa-numitul gard. După introducerea dimensiunii, setați zona de pe hartă în care dispozitivul se poate deplasa. Veți primi o notificare în aplicația mobilă imediat ce dispozitivul se află în afara zonei rezervate.



folosind aplicația mobilă, puteți verifica istoricul locațiilor cu până la 3 luni în urmă



f) **Utilizatori asociați cu ceasul:** afișează o listă de utilizatori conectați la contul de localizare curent




g) **Avertisment:** Dispozitivul avertizează, de exemplu, cu privire la o baterie descărcată, SOS și care depășește zona rezervată




h) **Mod de operare:** dispozitivul are 3 moduri de operare:


1) Mod de urmărire: dispozitivul va actualiza informațiile despre locație la fiecare 1 minut,
2) Mod normal: dispozitivul va actualiza informațiile de poziție la fiecare 10 minute
3) Mod de economisire a energiei: dispozitivul va actualiza informațiile despre locație la fiecare 1 oră.




i) **SOS - apel de urgență:** Pentru a efectua un apel SOS, țineți apăsat butonul ON / OFF - SOS. Dispozitivul formează automat un număr de telefon presetat; dacă nimeni nu răspunde la apel, dispozitivul formează alte numere presetate.
Toate numerele presetate formează dispozitivul de două ori. Puteți preseta numere pentru apeluri SOS în aplicația mobilă,




j) **Ceas cu alarmă:** se poate seta o alarmă pentru localizator. Când se atinge ora setată, ceasul va suna. Se pot seta până la 3 alarme.




k) **Găsiți ceasul pierdut:** În cazul pierderii localizatorului, este posibil să-l sunați. Ceasul va începe apoi să emită un semnal sonor puternic pentru a găsi mai ușor.




l) **Notificare prin SMS:**
1) Baterie descărcată: dacă capacitatea bateriei dispozitivului scade sub 20%, dispozitivul trimite o notificare către aplicația mobilă,
2) Mesaj SOS: dacă utilizatorul trimite un apel SOS, dar destinatarul nu răspunde la apel, dispozitivul îi trimite un mesaj SMS cu locația dispozitivului.




m) **Fus orar:** Setează fusul orar al ceasului, proiectat pe cadranul ceasului. Fusul orar al Republicii Cehe este +1. Ora de vară poate fi activată / dezactivată




n) **Limba aplicatiei- Selectati limba aplicatiei.**




o) **<u>Poziționarea utilizând GSM:</u>** <u>În cazul indisponibilității semnalului GPS, este posibil să porniți poziționarea în funcție de emițătoarele de semnal GSM. Semnalul nu va fi la fel de precis ca GPS</u>




p) **Ștergeți contul:** pentru a șterge un cont, apăsați butonul **„Delete Account“**



q) **Opriți ceasul de la distanță:** pentru a opri ceasul de la distanță, apăsați butonul **„Shutdown the Device“** si apoi confirmati.



r) **<u>Demontați ceasul din aplicație:</u>** <u>pentru a demonta ceasul din cont, apăsați butonul **„Unbundled”** și confirmați.</u>





10. Dispoziții finale

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.