Cameră de supraveghere wireless Secutek SRT-BC05

Manual de instructiune



Contactați furnizorul:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3,

Praha 4–141 00

Email:info@secutek.ro

Manual detaliat

1. Conținutul pachetului

- Manual de utilizare
- Cameră de securitate wireless Secutek SRT-BC05
- Cabel USB
- Șuruburi și dibluri
- Suport
- Pin

2. Descriere produs




1. LED de informare
2. Objectivul cameri
3. Senzor PIR
4. Microfon
5. slot pentru card microSD
6. conector microUSB
7. Reproductor
8. Suport cu filet
9. Butonul RESET
10. Butonul On / Off


3. Conectarea la aplicație

a) Descărcați gratuit aplicația **„CloudEdge”** pe telefonul mobil prin App Store sau aplicația Google Play sau scanează codul QR


b) Lansați aplicația **„CloudEdge”** și înregistrați-vă




c) Pentru a conecta un dispozitiv nou, apăsați butonul „+” și apoi selectați opțiunea **„Cameră”**



d) Porniți dispozitivul și țineți apăsat butonul de repornire timp de 5 secunde până când LED-ul roșu al dispozitivului clipește încet și auziți un ton, apoi atingeți butonul „**next**“




e) Selectați rețeaua Wi-Fi de acasă și introduceți parola, apoi atingeți „**next**“,



f) Amplasați afișajul cu codul QR în fața obiectivului dispozitivului, la o distanță maximă de 15cm



g) De îndată ce auziți un sunet de pe dispozitiv, dispozitivul va începe conectarea WI-FI, după ce instalarea este finalizată, puteți urmări transmisia live,




4. Prezentare generală a aplicației

Ecranul principal



1. **Nastavení** – Setari
2. **Stav baterie** – Starea bateriei
3. **Náhled** – Previzualizare
4. **Pořizení snímku** – Efectuarea fotografiei
5. **Zapnuti / Vzpnuti detekce pohybu** – Activare / oprire detectare mișcare
6. **Přehravač záznamu na SD kartě** – Inregistrarea inregistrarilor la cardul de memorie
7. **Přehravač záznamu na clodu** – Inregistrarea inregistrarilor in cloud
8. **Pořizení záznamu** – Efectuarea inregistrarilor
9. **Oboustrane komunikace** – Comunicarea bidirectionala



Sdílení kamery s ostatními

Základní informace o zařízení

Nastavení základních funkcí (přetočení, hlasitost, přísvit...)

Nastavení citlivosti detekce pohybu

Nastavení nahrávání na paměť. kartu

Nastavení cloudu - placená služba

Verze firmwaru zařízení


Odebrat zařízení z apliakce

1. **Sdíleni s kamery s ostatními** – Partajarea camerelor cu alții
2. **Základní informace o zařízení** - Informații de bază despre dispozitiv
3. **Nastaveni základích funkcí(přetočení, hlasitost,přisvit,..)** – Setarea funcțiilor de bază (derulare înapoi, volum, luminozitate, ..)
4. **Nastavení citlivost detekce pohybu** – Setare sensibilitate detectare mișcare
5. **Nastavení nahávání na pamět.kartu** – Setări de înregistrare a cardului de memorie
6. **Nastavení cloud placená službu** – Configurarea unui serviciu cloud plătit
7. **Verze firmwaru zařízení** – Versiunea firmware a dispozitivului
8. **Odebrat zařízení z aplikace** - Scoateți dispozitivul din aplicație

Setări

Setari PIR

Detectarea corpului PIR este activată în mod implicit. Sensibilitatea implicită este „medie”, iar distanța de detecție este de 6 metri, o puteți modifica în setările dispozitivului.





Low	Do 4m
Medium	Do 6m
High	Do 8m

SFAT: Sensibilitatea mai mare oferă o distanță de detectare mai mare, dar duce la mai multe alarme false. Când instalați dispozitivul în aer liber, vă recomandăm să setați nivelul de sensibilitate la „**Low**" sau „**Medium**".

Dacă dispozitivul detectează mișcare, se afișează următoarele:

a) Sunet de alarmă în aplicație (este necesar să activați notificarea în setările mobile),


b) Notificări în aplicație (este necesar să activați notificările în setările mobile),
c) Dispozitivul preia o imagine de alarmă și un videoclip, pe care le salvează pe cardul SD.

5. Reducerea alarmelor de alarmă

a) Nu instalați dispozitivul în fața obiectelor cu lumini puternice, inclusiv lumina soarelui, lumini luminoase de control, etc.,
b) Nu amplasați dispozitivul prea aproape de un loc în care vehiculele circulă frecvent. Pe baza multor teste, distanța recomandată între cameră și vehicul este de 15 metri,
c) Nu așezați dispozitivul în fața unei oglinzi,
d) Păstrați dispozitivul la cel puțin 1 metru distanță de toate dispozitivele wireless, inclusiv routerele și telefoanele Wi-Fi, pentru a preveni interferențele wireless.

6. Zona de monitorizare

La instalarea dispozitivului, nu este recomandat ca senzorul PIR să fie rotit vertical spre un obiect în mișcare, altfel dispozitivul nu va detecta mișcarea. Vă recomandăm să creați un unghi între senzorul PIR și obiectul detectat mai mare de 10 grade







7. Dispoziții finale

Funcționarea unității poate diferi ușor în funcție de serie.
Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu poartă nicio responsabilitate pentru utilizarea dispozitivului, încălcând aceste reglementări.
Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o.
Toate copierile sau alte utilizări trebuie să fie făcute cu acordul acestei companii.