# 4G LTE Camera de vinatoare Secutek SST-801LTE-LI

## Manual de instructiune



**Contactați furnizorul:**
SHX Trading s. r. o.
Hrusická 2616/3
141 00 Praha 4
Email: info@secutek.ro

# Manual in detaliat

## 1. Continutul pachetului

- Manual de utilizare
- Camera + antena
- Curea
- Cabel USB
- CD de instalare
- Adaptorul de alimentare

## 2. Descrierea dispozitivului




1. Filet antenei
2. Fotosenzor
3. LED
4. 36 de diode infrarosu
5. Încuietori
6. Obiectivul camerei
7. enzor PIR central
8. Senzori PIR laterali
9. Realizarea înregistrărilor
14. Display

9. Realizarea înregistrărilor
10. Display
11. Butoane de navigare
12. Butonul Meniu
13. Redarea înregistrărilor
14. Butonul OK
15. Slot pentru card microSD
16. Conector MicroUSB
18. Comutator mod de operare
19. Alimentare externa
20. Fir la suport
21. 5000mAh baterie

## 3. Introducerea utilizari dispozitivului

**1)** Înșurubați antena

**2)** Introduceti in dispozitiv cartela SIM si cardul de memorie

**3)** Glisați comutatorul de alimentare de la OFF la Test (pentru setare) și apoi la ON pentru a porni dispozitivul. (Nu glisați comutatorul de alimentare direct din poziția OPRIT în poziția ON)


**4)** TEST (Primul mod de a seta meniul). În modul TEST, după apăsarea butonului OK, ecranul se va aprinde. Utilizatorul poate efectua următoarele operații:

a) Setări din meniul camerei, modul de operare include setările pentru cameră, video și sistem
b) Faceți o fotografie sau un videoclip (apăsați Shot)
c) Vizualizați o imagine sau un videoclip (apăsați REPLAY)

*Vă recomandăm să amplasați camera la 1 până la 2 metri deasupra solului. După finalizarea tuturor setărilor, mutați comutatorul în poziția ON, dispozitivul va intra în modul de funcționare automat. Indicatorul de mișcare va clipi roșu timp de aproximativ 5 secunde și apoi dispozitivul va începe să funcționeze. De îndată ce o persoană sau un animal intră în zona senzorului de mișcare, ei fac imediat un videoclip sau o fotografie*

**Sfat: Pentru a evita posibilele declanșări false cauzate de tulburările de temperatură și de mișcare, nu montați dispozitivul la soare sau în apropierea ramurilor joase.**

## 4. Butoanele importante




**Meniu:** apasati butonul meniu, deschideti setarile.

**Replay:** apăsați acest buton pentru a intra în modul de redare**.**

**Camera:** apăsați tasta camerei pentru a comuta dispozitivul în modul de înregistrare video manuală.

**Fotoaparat:** prin apăsarea butonului camerei, comutați dispozitivul în modul de înregistrare manuală pentru a face fotografii.

**Shot:** apăsați butonul de fotografiere pentru a realiza un videoclip sau o fotografie, în funcție de modul pe care îl setați.

## 5. Setarile

*Puteți accesa setările capcanei foto apăsând butonul **„Meniu”** din ecranul principal. Capcana conține 5 file de setări. Utilizatorul poate regla manual setările foto, setările video și setările generale direct în capcana foto folosind butoanele de control. Setările MMS și SMTP trebuie făcute prin intermediul software-ului „MMSCONFIG” de pe CD-ul atașat..*

Setarile fotografiilor



| Camera | Submeniu | Descriere |
|---|---|---|
| **Rrzolutie** | 16MP, 12MP, 8MP | Dimensiunea rezoluției fotografiilor |
| **Secventie** | 1/3/6/9 | Numărul de fotografii realizate |
| **ISO** | Auto, 100, 200, 400 | Nivelul de expunere al camerei |
| **Intirziere** | 1/5/10/30 sec/min | Timp de așteptare de la ultima fotografie |
| **Camera ID** | 0-0-0 | Camera ID |

## Setarile video




| Video | Submeniu | Descriere |
|---|---|---|
| **Rezolucţie** | 1080P, 720P, WVGA, VGA | Dimensiunea rezoluției video |
| **Durata videoclipului** | 10s, 30s, 60s, 90s | Durata videoclipului |
| **Inregistrare audio** | ON, OFF | Pornit - dezactivați sunetul |

## Setari generale



| Setări | Submeniu | Descriere |
|---|---|---|
| **Regim** | Foto, video,foto&video,time-lapse | face poze, videoclipuri, poze si videoclipuri, obisnuite realizarea de fotografii |
| **Limba** | engleză, franceză, germană și multe altele | Limba camerei |
| **Interval de timp** | 5/30/60 min | Faceți o poză sau un videoclip la fiecare 5/30/60 de minute |
| **Modul TV** | NTSC, PAL | Mod redare TV |
| **Detectarea miscarii** | Ridicat / Mediu / Scăzut | Sensibilitate de detectare a mișcării |
| **Data/ora** | 2019/01/01 00/00/00 | Setări de dată și oră |
| **Temporizator** | De la – Pina la | Setarea orei la care camera de vinatoare ar trebui să fie activă |
| **Parola** | Pornit/Oprit | Setarea unei parole pentru camera de vinatoare |
| **Formatare** | Stocare internă / card SD | Șterge toate înregistrările din depozit |
| **Setări implicite** | Confirmați/Anulați | Restabilește toate setările originale |
| **Versiune** | xxxxxxxxx | Afișează versiunea software-ului pentru capcană foto |

Setari MMS



| MMS | Submeniu | Descriere |
|---|---|---|
| **MMS ON/OFF** | Pornit/Oprit | Activează/Dezactivează trimiterea MMS |
| **Marimea imaginii** | Mica / Normal / Mare | Dimensiunea imaginii trimise<br>Mica <100 kB<br>Normal <150kB<br>Mare <200 kB |
| **Tara** | Este setat în MMSCONFIG | Denumirea operatului |
| Număr de telefon **MMS** | Este setat în MMSCONFIG | Numărul de telefon al destinatarului MMS |
| **E-mail MMS** | Este setat în MMSCONFIG | E-mail al destinatarului MMS |

Nastavení SMTP





| SMTP | Submeniu | Descriere |
|---|---|---|
| **SMTP ON/OFF** | Pornit/Oprit | Activează/Dezactivează trimiterea SMTP |
| **FTP ON/OFF** | Pornit/Oprit | Activează/Dezactivează trimiterea FTP |
| **Marimea imaginii** | Mica / Normal / Mare | Dimensiunea imaginii trimise<br>Mic <100 kB<br>Normal <200kB<br>Mare <dimensiunea originală |
| **Tara** | Este setat în MMSCONFIG | Denumirea operatului |
| **E-mail SMTP** | Este setat în MMSCONFIG | E-mailul destinatarului |

## 6. MMSCONFIG

MMSCONFIG este folosit pentru a seta capcana foto printr-un program pentru computer. Îl puteți găsi pe CD-ul atașat în folderul MMSCONFIG_4G Series.

a) Deschideți programul MMSCONFIG

- Pentru a seta MMS, faceți clic pe fila MMS și selectați MMS ON / OFF la ON. De asemenea, completați informațiile conform operatorului dvs. (vezi tabelul de mai jos)




*Imagine 1 – Model pentru T-Mobile*


- Pentru a seta STMP, faceți clic pe fila SMTP și selectați SMTP ON / OFF la ON. Apoi completați datele necesare. APN-ul poate varia în funcție de operatorul utilizat - vă recomandăm să aflați de la operator sau să căutați pe Internet.
- Completați furnizorul serverului de e-mail - dacă nu este în listă, este necesar să căutați din nou serverul SMTP și portul.

**Seznam.cz**

**Server:** smtp.seznam.cz
**Port:** 25
**Username:** vom completa emailul prin care vor fi trimise fotografiile (ex.honzanovak@seznam.cz)
**Password:** vom completa parola corespunzătoare pentru e-mailul completat


**Gmail.com**

**Server:** smtp.gmail.com
**Port:** 465
**Username:** vom completa emailul prin care vor fi trimise fotografiile (ex. honzanovak@gmail.com)
**Password:** vom completa parola corespunzătoare pentru nota de e-mail completată. Accesul la cont prin aplicații mai puțin sigure trebuie permis (https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps)




*imagine 2 – Model pentru Gmail*

- Pentru a seta FTP, faceți clic pe fila FTP și selectați FTP ON / OFF la ON. Apoi completați datele necesare. APN-ul poate varia în funcție de operatorul utilizat - vă recomandăm să aflați de la operator sau să căutați pe Internet.




Salvați setările cu butonul „Save” - salvați fișierul sub numele „Parameter.dat” și introduceți-l în folderul rădăcină de pe cardul SD al capcanei foto. După pornirea capcanei foto, parametrii vor fi setați automat

## 7. Setări MMS de către operator

| T-mobile | | |
|---|---|---|
| Country Set | Other | Tara |
| | | |
| MMS Setup | ON<br>OFF<br>MMSC | Oprit - pornit<br>http://mms |
| | APN | mms.t-mobile.cz |
| | Proxy | 010.000.000.010 |
| | Port | 80 mms |
| | User name | mms |
| | Password | |
| | | |
| GPRS | APN | internet |
| | User name | Nu completați |
| | Password | Nu completați |

| O2 | | |
|---|---|---|
| Country Set | Other | tara |
| | | |
| MMS Setup | ON<br>OFF<br>MMSC | Oprit - pornit<br>mms.o2active.cz:8002 |
| | APN | mms |
| | Proxy | 160.218.160.218 |
| | Port | 8080 |
| | User name | Nu completați |
| | Password | Nu completați |
| | | |
| GPRS | APN | internet |
| | User name | Nu completați |
| | Password | Nu completați |

| Vodafone | | |
|---|---|---|
| Country Set | Other | Tara |
| | | |
| MMS Setup | ON<br>OFF | Oprit pornit |
| | MMSC<br>APN<br>Proxy | http://mms/mms<br>010.011.010.111 |
| | Port | 80 |
| | User name | Nu completați |
| | Password | Nu completați |
| | | |
| GPRS | APN<br>User name | internet<br>Nu completați |
| | Password | Nu completați |

## 8. Conexiunea cu PC

Conectați dispozitivul în starea oprită la computer cu cablul USB inclus.

Dispozitivul apare ca un disc amovibil.

Odată ce PC-ul identifică dispozitivul ca un disc amovibil, puteți profita de toate beneficiile unui disc extern, adică copierea fișierelor, schimbarea acestora sau lubrifiere.

## 9. FAQ – întrebări frecvente

***„Nici o înregistrare încărcată pe card”***
Asigurați-vă că cardul dvs. are o capacitate între 8-64 GB, alt produs nu o acceptă.

***„Camera de vinatoare nu comunică cu cartela SIM introdusă "***
Asigurați-vă că cartela SIM este activă (adică o puteți apela dacă o introduceți în telefon) și că codul PIN este șters.


***„Nu primesc niciun e-mail"***

Asigurați-vă că aveți informațiile pentru e-mailul trimis, inclusiv serverul SMTP, configurate corect.

(difera in functie de serverul de email utilizat)

**Notă:** Nu introduceți o cartelă SIM care este ruptă din carcasă, așa cum se arată mai jos. Scoaterea poate deteriora contactele slotului care citește cartela SIM.

Dacă dispozitivul este deteriorat de o cartelă SIM introdusă în acest mod, reclamația nu va fi acceptată.





## 10. Dispoziții finale

Funcționarea dispozitivului poate diferi ușor în funcție de seria individuală.

Utilizați dispozitivul în conformitate cu reglementările legale aplicabile. Furnizorul nu își asumă răspunderea pentru utilizarea dispozitivului cu încălcarea acestor reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă distribuție trebuie să fie cu acordul acestei companii.

Dacă găsiți inexactități în manual, nu ezitați să ne contactați folosind informațiile de mai sus.