Ceas digital cu cameră SML-V10

Instrucțiuni de utilizare



Contactati furnizorul

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, 141 00 Praga 4

E-mail: info@secutek.ro

1. Conținutul pachetului

- Ceas cu cameră foto
- Centură
- Cablu de alimentare
- Clip
- Instrucțiuni în AJ

2. Descrierea produsului



1. Butonul de alimentare
2. Buton de voce - înregistrare pe reportofon
3. Redarea înregistrărilor
4. Prindere pentru centură
5. Centură
6. Conector magnetic pentru cablul de alimentare

3. Instrucțiuni de utilizare

Începeți

Încărcați dispozitivul folosind un cablu de alimentare USB prin intermediul unui PC pornit sau al unui adaptor de 5 V. O pictogramă de pe afișajul ceasului vă informează cu privire la încărcare.

Pornirea/oprirea dispozitivului

Pentru a porni aparatul, apăsați lung butonul de alimentare (3s). Afișajul (deschis) se aprinde și dispozitivul se află în modul de înregistrare.
Dacă nu activați înregistrarea în termen de 15 s, aparatul trece automat în modul de așteptare - afișează ora.
Pentru a economisi energia bateriei, afișajul se oprește după încă aproximativ 15 secunde.



Pentru a opri dispozitivul, apăsați lung (3s) butonul de alimentare.

Înregistrare video

În primul rând, porniți ceasul apăsând lung butonul de alimentare. Apoi, apăsați din nou scurt butonul de alimentare și dispozitivul va începe să înregistreze. Starea de înregistrare este indicată pe afișaj. După aproximativ 15 secunde, afișajul se comută și afișează data și ora, iar după alte 15 secunde se oprește. Cu toate acestea, ceasul continuă să înregistreze. Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul vocal pentru o perioadă lungă de timp (2s). Afișajul se aprinde și afișează din nou data și ora. Acum, țineți apăsat din nou butonul vocal timp îndelungat, iar înregistrarea este afișată. Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a opri înregistrarea. Ceasul oprește înregistrarea și salvează înregistrarea.

Înregistrare audio

În primul rând, porniți ceasul apăsând lung butonul Power - ceasul se află în modul acțiune. Apoi apăsați scurt butonul vocal și dispozitivul va începe să înregistreze sunetul. Starea de înregistrare este indicată pe afișaj. După aproximativ 15 secunde, afișajul se comută și afișează data și ora, iar după alte 15 secunde se oprește. Cu toate acestea, ceasul continuă să înregistreze.
Pentru a opri înregistrarea, apăsați butonul vocal pentru o perioadă lungă de timp (2s), afișajul se va lumina și va arăta din nou data și ora. Acum țineți apăsat din nou butonul vocal timp îndelungat și înregistrarea este afișată. Apăsați scurt butonul vocal pentru a opri înregistrarea. Ceasul oprește înregistrarea și salvează înregistrarea.

Redare video


În primul rând, porniți ceasul apăsând lung butonul Power - ceasul se află în modul acțiune. Apoi apăsați scurt butonul de redare - sunteți în lista de înregistrări. Pentru a vă deplasa prin listă, apăsați scurt butonul de redare. Pentru a reda înregistrarea selectată, apăsați lung (2s) butonul de redare. Apăsați scurt butonul de redare pentru a opri redarea.

Conexiune la PC

Mai întâi opriți ceasul și apoi conectați ceasul la PC cu ajutorul unui cablu USB. După câteva secunde, PC-ul indică ceasul ca fiind un disc detașabil.

> **Notă:** Dacă după 30 de secunde computerul dumneavoastră nu identifică încă ceasul ca fiind un nou disc detașabil, deconectați ceasul și reconectați-l, eventual printr-un alt port USB.

Odată ce PC-ul identifică ceasul ca fiind un disc detașabil, puteți beneficia de toate avantajele unui disc extern, de exemplu, copierea, modificarea sau ștergerea fișierelor.



1,2 - fișier pentru setarea datei și orei

3 - setările parametrilor de înregistrare


4 - dosar cu înregistrări video

5 - înregistrări audio

4. Setări

Setarea parametrilor de înregistrare

1) Conectați ceasul la un PC
2) Deschideți fișierul de setare
3) Schimbați parametrii de partajare și salvați fișierul
4) Înregistrarea unei înregistrări de test



1 - Rezoluție

0 - 1080P

1- 720P

2 - 640P

2 - Transcrierea dosarelor

0 - oprit

1 - pornit

3 - Detectarea mișcării

0 - oprit

1 - pornit

4 - Timp pe video

0 - oprit

1- pornit

5 - Lungimea înregistrării în intervalul 1-15

Setări pentru data și ora

1) Conectați ceasul la un PC
2) Deschideți fișierul TIME
3) Schimbați parametrii de partajare și salvați fișierul
4) Înregistrarea unei înregistrări de test

