Ceas pentru copii cu localizator GPS GW500S

Instrucțiuni de utilizare



Contactați furnizorul

SHX Trading s. r. o.

Hrusická 2616/3 141 00 Praha 4

E-mail: info@secutek.ro

Ghid rapid

a) Conectați dispozitivul cu ajutorul cablului USB inclus și încărcați dispozitivul,
b) Deschideți slot-ul pentru cartela SIM și introduceți cu grijă cartela SIM,
c) Porniți aparatul: țineți apăsat butonul ON/OFF timp de aproximativ 3 secunde,
d) Descărcați aplicația gratuită **"SeTracker2"** pe telefonul mobil utilizând App Store sau Google Play. sau scanați codul QR atașat,
e) Deschideți aplicația descărcată și înregistrați-vă. ID-ul de înregistrare/codul QR se găsește în partea de jos a dispozitivului,
f) Acum puteți efectua toate setările și puteți urmări locația GPS a dispozitivului.

Manual detaliat

1. Conținutul pachetului

- Manual de utilizare
- Ceasul
- Cablu USB

2. Descrierea produsului



3. Funcțiile dispozitivului

a) GPS - urmărire în timp real,
b) GEO - parcelă,
c) Lanternă,
d) Camera,
e) Agendă telefonică și apelare,
f) Apel de urgență SOS,
g) Urmărind traseul istoric.

Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă că introduceți o cartelă SIM cu codul PIN dezactivat și cu datele mobile active.

4. Cablarea dispozitivului

a) Conectați dispozitivul cu ajutorul cablului USB inclus și încărcați dispozitivul,
b) Deschideți slot-ul pentru cartela SIM și introduceți cu grijă cartela SIM,
c) Porniți aparatul cu ajutorul butonului ON/OFF timp de aproximativ 3 secunde,
d) Instalați aplicația **"SeTracker2"** pe dispozitivul dumneavoastră mobil utilizând codul QR atașat.

5. Meniul principal al dispozitivului

a) Ecranul principal: ecranul principal afișează semnalul GMS, modul de apel, semnalul WI-Fi, starea bateriei, ora și data curentă,



b) Agendă telefonică: puteți stoca numere de telefon în agenda telefonică utilizând aplicația mobilă,



c) Mesaj vocal: aici puteți înregistra un mesaj vocal și îl puteți trimite pe telefonul mobil. Înregistrarea poate avea o durată de până la 15 secunde,




d) Pedometru: pedometrul este dezactivat în setarea inițială, după ce îl porniți puteți urmări numărul de pași parcurși,



e) Lanterna: aici puteți activa lanterna



f) Aparat foto: aici porniți aparatul foto și faceți fotografii



g) Album: aici găsiți fotografiile realizate




6. Conectarea la aplicație

a) Descărcați aplicația gratuită **"SeTracker2"** pe telefonul mobil folosind App Store sau Google Play. Sau scanați codul QR atașat,

b) Deschideți aplicația descărcată și înregistrați-vă. ID-ul de înregistrare/codul QR se găsește în partea de jos a dispozitivului,






c) Acum puteți efectua toate setările și puteți urmări locația GPS a dispozitivului.

7. Ghid de funcționare

a) SOS - apel de urgență: pentru a efectua un apel SOS, apăsați lung butonul ON/OFF - SOS. Aparatul va forma automat numărul de telefon presetat, iar dacă nu răspunde nimeni la apel, aparatul va forma celelalte numere presetate. Aparatul formează de două ori toate numerele presetate. Puteți preselecta numerele pentru apelurile SOS în aplicația mobilă,






b) Monitorizare: deschideți monitorizarea în aplicația mobilă și introduceți numărul de telefon mobil, după confirmare, numărul de telefon va fi primit automat. După ce formați numărul de telefon, veți auzi voci/ sunete în jurul dispozitivului - utilizatorul dispozitivului nu vă poate auzi,

c) Mod de lucru: dispozitivul are 3 moduri de lucru:

1) **Modul de urmărire:** dispozitivul va actualiza informațiile de localizare la fiecare 1 minut,
2) **Modul normal:** dispozitivul va actualiza informațiile de localizare la fiecare 10 minute,
3) **Modul de economisire a energiei:** dispozitivul va actualiza informațiile de localizare la fiecare 1 oră.





SUGESTIE: Vă puteți schimba modul de lucru în aplicația mobilă.

d) Alerte prin SMS:

1) **Baterie scăzută: dacă** bateria dispozitivului scade sub 20%, dispozitivul trimite o alertă către aplicația mobilă,


2) Mesaj SOS**: în cazul în** care utilizatorul trimite un apel SOS, dar destinatarul nu răspunde, dispozitivul trimite un mesaj SMS cu locația dispozitivului.






e) Urmărire istorică: cu ajutorul aplicației mobile, puteți verifica istoricul locațiilor cu până la 3 luni în urmă,





f) GEO - Fence: puteți configura un gard în aplicația mobilă. După introducerea latitudinii și longitudinii, puteți seta zona de pe hartă în care se poate deplasa dispozitivul. Atunci când dispozitivul se află în afara zonei restricționate, veți primi o alertă în aplicația mobilă,






SUGESTIE: Timpul de trimitere a notificărilor depinde de modul de lucru.

g) Agendă telefonică: puteți stoca până la 10 numere de telefon pe dispozitivul dvs. cu ajutorul aplicației mobile,

h) Ora și data: Ora și data sunt actualizate automat.



8. Dispoziții finale

Vom fi bucuroși dacă sunteți interesat de alte produse din categoria Localizatoare GPS. Funcționarea dispozitivului poate varia ușor în funcție de fiecare serie în parte.

Utilizați dispozitivului în conformitate cu legile și reglementările în vigoare. Furnizorul nu este răspunzător pentru orice răspundere pentru utilizarea dispozitivului prin încălcarea acestor reglementări.

Manualul este proprietatea SHX Trading s.r.o. Orice copiere sau altă utilizare trebuie să se facă cu permisiunea acestei companii.